

## カラーペーパーケミカルプロセッシングマニュアル

### カラーペーパー用処理剤の使い方

・フジハント SP60 (シングルパート)  
BF SUPER 2R(1液)  
(低補充タイプ)

## ②

## フジ ハント 母液の作り方 (THE WORKING SOLUTION)

## II 薬品溶解方法

母液 現像液は1Lの作り方ですので、タンク容量に合わせて作成してください

\* 漂白定着液は10L作成します。スターターは必要ありません。

液名	調液量	母液作成方法
P1-S	1L	490mLの水(温度25~40°C)に、 <b>400mlの補充液</b> を入れ、P1-S(スターター)110cc加えよく攪拌します
P2 母液	10L	7Lの水(温度25~40°C)に、 <b>2Rの原液 3Lを加え</b> よく攪拌します

## 処理液の管理

## ① 処理温度

処理温度は写真に大きな影響を及ぼします。特に発色現像液の温度は重要です。薬品の温度を正常に保つには、次のことを注意してください。

## ・温度設定

液名	設定温度	温度誤差
P1-R	38.0°C	±0.3°C
P2-R	35.0°C	±0.3°C
P3-R	35.0°C	±0.3°C

## ② 循環量について

循環量が不足すると、処理タンク内の液温に異常が生じ、写真に影響を及ぼします。

- 1) 循環フィルター  
循環フィルターが目詰まりすると、循環量が不足しますので、月1回交換してください。
- 2) 循環ポンプ  
循環ポンプの故障、断線などにより、循環ができない場合がありますので、薬液の循環を確認してください。

## 処理薬品の安全な取り扱い方

FUJI HUNT処理薬品は、安全を考慮し製造されていますが、取り扱いを間違えると危険を伴う場合がありますので、薬品の事故を防ぐため、処理や句碑の取り扱いには充分注意してください。

### I 薬品の取り扱いについて

- ・正しい使用方法でご使用ください
- ・薬品溶解時は、保護手袋、保護めがねを着用してください
- ・薬品取扱い後、充分に手洗いを励行してください
- ・作業中は、充分に換気してください
- ・薬品が、目や皮膚についた場合、すぐに大量の水で洗い流してください
- ・誤って、薬品を飲み込んだ場合や、目についた場合は、意思の診断を受けてください。



健康有害性



腐食性



感嘆符

### II 薬品の保管

- ・毒物劇物取締法で指定されている「医薬用害劇物」表示のある薬品は、鍵をかけて保管することが、法律で義務化されています
- ・薬品は子供の手が届かないところに保管してください

### III 廃棄方法

- ・使用、未使用にかかわらず、処理薬品を廃棄する場合は、産業廃棄物に該当し、直接、下水、河川に流すことは、法律で禁止されています
- ・廃棄する場合は、廃液処理業者に処理を依頼してください
- ・処理薬品の容器は、水で洗ったあと、産業廃棄物として処理することが必要です

②

## フジ ハント THE WORKING SOLUTION

### I 基本補充量

薬品名	キット内容	補充量/m <sup>2</sup>	補充量/m
CD(SP 60P1R-R)	10L×4	60	7.6
BF(P-2 BX-LR)	10L×2	60	7.6
STB(P-3 STAB-WL)	100L×4	250	31.8

### II 薬品溶解方法

#### 補充液

P1-R	10L	8Lの水(温度25~40°C)に ボトル1本入れ、よく攪拌します
P2-R	10L	5Lの水(温度25~40°C)にP2 1ボトルをいれよく攪拌します
P3-R	10L	9.9Lの水(温度25~40°C)にSTAB100mlを加えよく攪拌する